

METYLAN TAPETENKLEISTER

1. WERKSTOFF

Art des Werkstoffes: Hochwertiger Methylzellulose-Kleister.

Verwendungszweck: Zum sicheren Tapezieren von allen Papiertapeten.



Versandeinheit: MK 40: Karton mit 40 Paketen à 125 g

2. BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- hohe Klebkraft
- hohe Feuchtfestigkeit
- hohe Anfangshaftung bei guter Korrekturmöglichkeit (Verschiebbarkeit)
- gute Benetzung der Tapetenrückseite
- beständig gegen Temperaturschwankungen, gegen Kalk und Zement
- leicht anzurühren, leicht aufzutragen
- gleichmässige (homogene) Flotte
- mit Sicherheit gut tapezieren

Technische Daten

Rohstoffbasis	Methylzellulose
Schüttgewicht	310 - 360 g/Liter
Löslichkeit	in ca. 20 Minuten in kaltem Wasser gelöst
Aussehen der Lösung	transparent
pH-Wert der wässrigen Lösung	im neutralen Bereich (um pH = 7)
Beschaffenheit des fertigen Kleisters	kurz abreissend, geschmeidig

Ansatz und Ergiebigkeit

Verwendungszweck	Ansatz	Packungsinhalt in Liter Wasser	Reichweite für ca.	
			m2	Rollen
Vorkleistern	1 : 80	10	100	-
Leichte Papiertapeten	1 : 70	8 ¾	50	10
Normale Papiertapeten	1 : 60	7 ½	40	8
Schwere Papiertapeten	1 : 50	6 ¼	30	6

3. VERARBEITUNGSTECHNISCHE HINWEISE

Untergründe

Untergründe müssen glatt, trocken, sauber, saug- und tragfähig sein.

Untergrundvorbehandlung

Wände und Decken gründlich säubern. Tapeten mit Metylan Tapetenablöser entfernen. Risse und Löcher mit Metylan Spachtelmasse schliessen. Falls erforderlich, Untergrund glätten. Stark saugfähige Untergründe mit Metylan Tapetenkleister (Ansatz 1 : 80) oder mit Metylan Tapetengrund vorstreichen.

Ansetzen des Kleisters

Packungsinhalt in **kaltetem** Wasser einrühren (Ansatz siehe Tabelle). Nach 2 - 3 Minuten nochmals umrühren. Nach 20 Minuten kräftig durchschlagen. Metylan Tapetenkleister ist jetzt gebrauchsfertig.

Tapezieren

Die Tapeten gleichmässig einkleistern, zusammenlegen und weichen lassen. Anschliessend tapezieren. Beim Kleben von Rollenmakulatur ca. 20 % Metylan Ovalit T beimischen.

4. BESONDERE HINWEISE

Reinigung der Arbeitsgeräte:	Mit kaltem Wasser.
Entfernen der Kleisterreste:	Kleisterreste von der Vorderseite sofort vorsichtig mit Schwamm und klarem Wasser abwaschen bzw. abtupfen.
Schutzmassnahmen:	Nicht erforderlich.
Lagerung:	Pulver trocken aufbewahren.
Weitere Hinweise:	Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller beachten.

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Massgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt.
Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der ausserhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen.