

METYLAN DIRECT

1. WERKSTOFF

Art des Werkstoffes: Hochwertiger Methylzellulose-Kleister mit Kunstharz und Roll-Additiv.

Verwendungszweck: Hochwertiger, spritzarmer Rollkleister mit Spezial-Additiv zum sauberen und sicheren Tapezieren von allen Vliestapeten - mit glattem und geprägtem Rücken, z. B. Stabilit®-Vliestapeten oder Vliesfaser®.



Versandeinheit: MDD20: Karton mit 20 Paketen à 200 g

2. BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- spritz- und tropfarter Kleisterauftrag direkt auf die Wand
- gutes Wandauftragsverhalten mit der Rolle
- hohe Anfangshaftung bei guter Korrekturmöglichkeit (Verschiebbarkeit)
- optimale Klebkraft
- hohe Feuchtfestigkeit
- ermöglicht die trockene Wiederabziehbarkeit von Qualitätsvliesstapeten, z. B. Stabilit®-Vliestapeten
- leicht anzurühren, leicht aufzutragen
- auch für Tapeziergeräte geeignet
- nach 3 – 5 Minuten gebrauchsfertig
- gleichmässige (homogene) Flotte
- temperatur-, kalk- und zementbeständig

Technische Daten

Rohstoffbasis	Methylzellulose mit Kunstharz
Schüttgewicht	460 - 530 g/Liter
Löslichkeit	in ca. 3 - 5 Minuten in kaltem Wasser gelöst
Aussehen der Lösung	milchig-weiss
pH-Wert der wässrigen Lösung	schwach alkalisch (pH = 8 - 9)
Beschaffenheit des fertigen Kleisters	kurz abreissend

Ansatz und Ergiebigkeit

Verwendungszweck	Ansatz	Packungsinhalt (200 g) in Liter Wasser	Reichweite für ca.	
			m ²	Rollen
Vorkleistern	1 : 40	8	60 - 80	-
Vliestapeten (glatt)	1 : 20	4	20 - 22	ca. 4
Vliestapeten (geprägt)	1 : 17.5	3.5	18 - 20	ca. 4

3. VERARBEITUNGSTECHNISCHE HINWEISE

Untergründe

Untergründe müssen glatt, trocken und sauber, sowie gleichmässig saug- und tragfähig und farblich einheitlich sein.

Untergrundvorbehandlung

Wände und Decken gründlich säubern. Alte Tapeten mit Metylan Tapetenablöser entfernen. Risse und Löcher mit Metylan Spachtelmasse schliessen. Falls erforderlich, Untergrund glätten. Stark saugfähige Untergründe mit Metylan direct (Ansatz 1 : 40) grundieren. Alte sandende Putze mit Metylan Tapetengrund vorstreichen.

Ansetzen des Kleisters

Packungsinhalt vollständig und zügig in kaltes Wasser einrühren (Ansatz siehe Tabelle). Packung beim Einrühren dicht über das Wasser halten und noch kurze Zeititerrühren. Nach 3 - 5 Minuten nochmals kräftig durchschlagen. Metylan direct ist jetzt gebrauchsfertig.

Tapezieren

a) Roll-Tapezieren

Kleister mit Streichroller gleichmässig direkt auf die Wand auftragen. Die Bahnen auf Stoss in das noch feuchte Kleisterbett einlegen und mit einer Moosgummirolle blasenfrei andrücken.

b) Tapeziergerät

Tapeziergerät je nach erforderlicher Auftragsstärke des Kleisters einstellen. Rolle einspannen, Bahn einlegen, durchziehen, abschneiden und ohne Weichzeit tapezieren.

Qualitäts-Vliestapeten, wie z. B. Stabilit[®]-Vliestapeten, sind bei der Verklebung mit Metylan direct auf oben beschriebenen Untergründen trocken wieder abziehbar.

4. BESONDERE HINWEISE

Reinigung der Arbeitsgeräte:	Mit kaltem Wasser.
Entfernen der Kleisterreste:	Kleisterreste von der Vorderseite sofort vorsichtig mit Schwamm und klarem Wasser abwaschen bzw. abtupfen.
Schutzmassnahmen:	Nicht erforderlich.
Lagerung:	Pulver trocken aufbewahren.
Weitere Hinweise:	Die Verarbeitungshinweise der Vliestapetenhersteller beachten.

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Massgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt.
Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der ausserhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen.